



¡Escanéa el QR para más información!



Desengrasante Ecomax



Limpiador desengrasante multiuso
Rinde 5 litros



- ✓ Poderoso desengrasante multiuso
- ✓ Para la limpieza de hornos, enlozados, mesadas, sanitarios y pisos fuertemente engrasados.
- ✓ Elimina manchas de lápices, tinta y crayones en pupitres, grasas y hollín en extractores, freidoras y campanas de cocina.



MODO DE USO y DILUCIÓN

- 1- Coloquese guantes y corte el sobre por la línea punteada.
- 2- Agregue 5 litros de agua dentro del recipiente.
- 3- Coloque el contenido con precaución para que no se derrame fuera del recipiente.
- 4- Cierre bien la tapa y agite intensamente para completar la dilución. El contenido del sobre rinde 5 litros.



DATOS TÉCNICOS

Composición química: butilglicol, lauril sulfato de sodio, metasilicato de sodio, colorante y agua



ADVERTENCIAS

Precauciones: mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos. Cuidado! Peligrosa ingestión. Evite su inhalación y contacto con el producto. En caso de limpieza de superficies que pueden entrar en contacto con alimentos, enjuagar con abundante agua potable. Utilice guantes para su uso. Mantener en su envase original. Descartar el sachet luego de su uso



NOTAS

Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto



PRESENTACIÓN

Sobre de 200 gramos.
Display de 8 sobres.
Caja de 40 sobres.
Pallet 40 cajas.